



H5S APP功能目录













#### 实时视频













资源列表里面可以查看H5S WEB上分配的摄像机以及区域,点右侧的播放按钮播放对应的摄像机画面包括区域下的摄像机 (最右的侧示例图)



# 实时视频-码流



码流里面选择辅码流、主码流后会自动播放选择的码流画面,在画面中即可看到播放的是主码流还是辅码流



# 实时视频-画质

					2021年03月23日 Cam2=GPL	14:02:37		
○ 输入关键字进行过滤				$\sim$	Q 输入关键	字进行过滤		
■ Cam2 码流 画质 D		画♬	贡		Cam2		码流	画质 🕑
		GPU+	CPU		1 元丰禾	汤		>
▲ 163软件园 >		GP	U		🧕 163软件	园		>
GB >		CP	Ummonom		📑 GB			>
		确	Ē					
じ     〇     〇       実时视频     回放     事件     更多	<b>上</b> 实时视频	回放	 事件	<ul><li></li></ul>	<b>二</b> 实时视频	© 回放	□	<ul><li></li></ul>

画质里面可以选择不同模式的解码,选择后会自动播放视频画面



# 实时视频-最近浏览与收藏夹















#### 前面播放过视频后,就可以在最近浏览里面查看最近播放的记录 收藏视频画面,便于下次快速查看

### 实时视频-服务端抓图

8



抓图成功后,文件所在的路径 h5s软件包\www\mediastore\snapshot 下 示例: C:\Users\admin\Desktop\h5s-r16.5.0508.23-win64-release\www\mediastore\snapshot\bfec\2023-07-03TZ08\10-50-33\bfec-946f7f29-f617-46ef-86a1-9d374686e5ab.jpg



### 实时视频-本地抓图



抓图成功后, 文件会在相册里面生成

**163软件园** 



>

○ 输入关键字进行过滤

nam2	码流 画质	
五 禾丰广场		>
<b>163软件园</b>		>
🚦 GB		>



>



# 实时视频-云台控制











# 回放-服务存储









#### 回放-远端存储











事件



前提条件:已经在h5s web上开启数据库并显示数据库连接成功,实时事件里面订阅了需要看事件的摄像机, app事件里面才能查到对应的事件









### 更多-编辑、主题

(8) admin	编辑
☆ 主题	>
① 关于	r16.0.0703.23 >
<ul><li>② 设置</li></ul>	>

〈 设置密码	完成
admin	
输入旧密码	
输入新密码	0
再次输入密码	0

至少8位密码、数字或字母,至少包含一个大写一个小 写一个数字,一个特殊字符。密码中不能有连续2个递 增或者递减的数字,不能包含用户名。

Ū

事件

 $\mathbf{O}$ 

更多

<	主题	
深色模式		
跟随系统设置		
开启后, 将跟随到	系统打开或关闭深色横	記

 口
 〇
 〇
 〇

 实时视频
 回放
 事件
 更多

退出登录

□1 ○ <u>○</u> 实时视频 回放 事件



Ο

更多



<	设置		
保持宽高比		C	
实时协议		ws	RTC
回放协议		ws	RTC



<





